

de tal manera que la parte exterior no entre en contacto con la ropa o la piel ya que puede estar contaminada por sustancias nocivas visibles e invisibles. Los guantes han de retirarse de tal manera que la parte interior salga hacia fuera. Para ello, primero ha de soltar del guante las puntas de los dedos. Entonces puede doblar hacia fuera el puño o la manga para retirar el guante. Para que el guante mantenga su comodidad, deberá limpiarse después de cada uso siguiendo las indicaciones de limpieza y mantenimiento. Según sea necesario, esto deberá realizarse mientras se llevan los guantes puestos.

Antes de comenzar el trabajo (después de las pausas o de lavarse las manos) se puede aplicar un preparado para protección dérmica apropiado. Durante el trabajo (antes de las pausas y antes de finalizar el trabajo) se puede utilizar un producto de limpieza de la piel apropiado. Después del trabajo (tras el último lavado de manos) se puede utilizar un producto apropiado para el cuidado de la piel.

Limpieza / Mantenimiento: No lavable. En función del tipo de limpieza puede tener un efecto negativo sobre el rendimiento del producto. Por lo lo que el fabricante no asume responsabilidad alguna por el producto si la limpieza se ha realizado de manera inapropiada. Desecho: Puede desechar el producto junto con la basura doméstica. Tras entrar en contacto, de manera intencionada o no intencionada, con sustancias químicas, el producto puede quedar contaminado por sustancias nocivas para el medio ambiente o peligrosas. En ese caso, el desecho ha de realizarse respetando las disposiciones legales locales aplicables.

Indicaciones especiales: El EPI puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles. Deberá prestarse especial precaución si existe hipersensibilidad.

Aclaraciones generales sobre los niveles de rendimiento alcanzados
1-6 / A-F Resultado de comprobación alcanzado (cuanto mayor, mejor)
0 Nivel de rendimiento mínimo no alcanzado
X No comprobado o debido al material o su estructuración no aplicable
Todos los ensayos realizados en la palma de la mano se han realizado en condiciones de laboratorio y conforme a estos se han determinados los niveles de rendimiento.

EN ISO 21420:2020	Guantes de protección - Requisitos generales y proceso de evaluación		
	Parámetros de comprobación	Niveles de rendimiento	Resultado de la comprobación
	Destreza de los dedos	1-5	5

Siempre que exista el riesgo de quedar atrapado por piezas móviles de la máquina, no se pueden llevar guantes.

EN 388:2016	Guantes de protección contra riesgos mecánicos			
EN 388	Parámetros de comprobación	Niveles de rendimiento	Resultado de la comprobación	
	A Resistencia a la abrasión	1-4	4	
ABCDE	B Resistencia a los cortes (Test de Coupe)	1-5	X	
	C Esfuerzo al desgarro	1-4	4	
	D Resistencia a la penetración	1-4	2	
	E Resistencia a los cortes (TDM)	A-F	C	

Si los guantes están compuestos por dos o más capas, la clasificación general no representa necesariamente la capacidad de rendimiento de la capa exterior.

El resultado de la comprobación de la resistencia a los cortes (B) solo ha de entenderse como una indicación. El ensayo TDM de resistencia a los cortes aporta referencias en cuanto a su eficacia.

			
Fabricante	Año y mes de fabricación		
			
Leer las instrucciones e informaciones del fabricante	Marcado CE	Marcado EAC TP TC 019/2011	Marcado UkrSepro

PL

Instrukcje i informacje producenta

Broszura informacyjna dotycząca środków ochrony indywidualnej zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, załącznik II, ustęp 1.4. Przed użyciem środków ochrony indywidualnej proszę starannie przeczytać i broszurą informacyjną. W przypadku przekazania środków ochrony indywidualnej innej osobie użytkownik jest zobowiązany do dołączenia tej broszury informacyjnej lub wydania jej odbiorcy środków ochrony indywidualnej. W tym celu niniejsza broszura informacyjna może być powielana w nieograniczonym zakresie.

Rękawice ochronne	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 Markado UkrSepro	 EN 388 ABCE	 TP TC 019:2011 Markado EAC	 TP TC 019:2011 Markado EAC	
-------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	-------------------------

Kassering: Kast dette produktet i husholdningsavfallet. Etter planlagt eller ikke planlagt kontakt med kjemikalier, kan produktet være forurenset av miljøfarlige eller farlige stoffer. I slike tilfeller skal kasseringen skje i samsvar med lokale lover og regler.

Spesielle henvisninger: Sensitive personer kan oppleve allergiske reaksjoner på PBU. Vær spesielt forsiktig ved kjent overfølsomhet.

Generelle forklaringer på de oppnådde ytelsestrinnene

1-6 / A-F Oppnådd testresultat (jo høyere, desto bedre)

0 Minste ytelsestrinn

X Ikke testet eller kan ikke brukes på grunn av materialet eller utformingen

Alle tester ble utført iht. laboratoriebetingelser på innsiden av hånden, og ved hjelp av disse ble de aktuelle ytelsestrinnene registrert.

EN ISO 21420:2020 Beskyttelseshansker – Generelle krav og testprosedyre			
	Testparametere	Ytelsestrinn	Testre-sultat
	Fingerferdighet	1-5	5

Hvis det foreligger fare for å henge seg fast i bevegelige maskindeler, skal det ikke brukes hansker.

EN 388:2016 Beskyttelseshansker mot mekaniske farer			
EN 388	Testparametere	Ytelsestrinn	Testre-sultat
 ABCDE	A Slitefasthet	1-4	4
	B Snittstyrke (Coupe-test)	1-5	X
	C Rivestyrke	1-4	4
	D Stikkstyrke	1-4	2
	E Snittstyrke (TDM)	A-F	C

Hvis hansker består av to eller flere lag, gjengir ikke totalklassifiseringen nødvendigvis yteevnen til de ytterste lagene. Testresultatet for snittstyrke (B) er bare en henvisning. TDM-snittstyrketesten (E) gir referansereresultater når det gjelder ytelse.



Produsent



Produksjonsår og-måned



Les veiledninger og informasjon fra produsenten



CE-merking



EAC-merking



UKRSEPRO-merking